



# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## BALANZA DIGITAL COLGANTE

**MODELO: BZ-300**



## PRESENTACION



La Balanza digital colgante **FASCY**, es un producto con carcasa reforzada contra golpes, portátil y muy fácil de usar, opera con respuesta rápida y pesaje estable. Ideal para pesaje de pequeños bultos, como así también para sacos y recipientes grandes. Recomendada para, centros logísticos, almacenes, uso agrícola, comercial e industrial etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	BZ-300
CAPACIDAD	300Kg
DIVISIÓN	50g
PRECISIÓN	Clase III - OIML R76
TIEMPO DE LECTURA ESTABLE	≤ 10s
CARGA SEGURA MÁXIMA	360Kg
ALIMENTACIÓN	3 Pilas AAA
AUTO-APAGADO	3 min sin actividad
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-10 °C ~ + 40 °C
HUMEDAD DE OPERACIÓN	≤ 90% a 20 °C
DISPLAY	0.7"
PESO	620g

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- a) No sobrecargue la báscula. Esto dañará la celda de peso y generar accidentes.
- b) No deje la carga colgada por mucho tiempo. Esto disminuirá la precisión de la báscula y acortará la vida útil de la celda de peso.
- c) Inspeccione los anillos de elevación ganchos y otras partes regularmente para garantizar la seguridad a la hora del trabajo
- d) No use la balanza bajo lluvia o expuesto a la humedad.
- e) Evite golpear o golpear la balanza, esto podría dañar los componentes internos.
- f) Si va a almacenar por periodos prolongados, retire siempre las pilas del interior de la balanza, las pilas pueden oxidarse y sulfatarse dañando los terminales de contacto.
- g) Limpie con paño ligeramente humedecido con agua, nunca use solventes químicos.

## CONSEJOS DE OPERACIÓN

- a) Presione "ON/OFF" en la pantalla muestra un mensaje de detección y se pone a cero automáticamente. Para apagar presione nuevamente el botón "ON/OFF"
- b) Función TARA, presione el botón TARA para bloquear la pantalla, en la pantalla aparece  y la pantalla se bloqueará.
- c) Presione TARA nuevamente para reiniciar la visualización y  desaparecerá.
- d) Presione el botón UNIT para cambiar la unidad de medida Kg, Lb y N.

## SOLUCION DE PROBLEMAS

FALLA APARENTE	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCION
No enciende	Pilas agotadas	Reemplace las pilas
	Pilas mal instaladas	Verifique el sentido de los polos
	Falla del interruptor	Acerque a servicio técnico
Boton de TARA no acciona	Falla del botón TARA	Acerque a servicio técnico
Lectura inestable	Balanza en movimiento	Estabilice la balanza
	Polvo en la tarjeta PCB	Acerque a servicio técnico
La lectura no vuelve a cero sin carga	Problemas con las pilas	Reemplace las pilas
	Problemas con la celda de peso	Acerque a servicio técnico
Error en lectura de peso	La pantalla no esta en cero antes de cargar	Verifique la pantalla antes de cargar
	Balanza descalibrada	Acerque a servicio técnico
	Unidad de medida incorrecta	Verifique la selección de la unidad de medida

### Reparación

La reparación deberá realizarse en servicio técnico autorizado para los productos **FASCY** utilizando repuestos originales, esto garantizará la seguridad del producto.

### TERMINO DE GARANTÍA

#### PLAZO Y COMPROBACION DE LA GARANTÍA

1. Los productos **FASCY** han sido rigurosamente testados por la empresa y cuenta con garantía contra defectos originado de fabricación por un periodo de **UN AÑO** a partir de la fecha de compra del **PRIMER CONSUMIDOR**.

2. Para la comprobación de este plazo, el consumidor deberá presentar la Tarjeta de Garantía debidamente completada y el comprobante de compra.

#### EXCLUSION DE GARANTÍA

1. Partes desgastadas por el uso normal del producto.
2. Los daños causados por accidentes, abuso o mala utilización.
3. Los productos que no cuentan con la etiqueta de seguridad o etiqueta violada.
4. Los productos que hayan sido reparados por servicio técnico no autorizado.
5. Los productos que hayan sido modificados total o parcialmente.

**La empresa se reserva el derecho de dar explicación sobre la garantía.**