



MANUAL DE INSTRUCCIONES

BALANZA DIGITAL

MODELO: BZ-605



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: BZ-605
Material: Plástico
Capacidad: 5Kg
División de verificación de a 1g.
Batería: 2 pilas AAA.

FUNCIONES DEL TECLADO



"ON/OFF" Presionar "ON" para encender o "OFF" para apagar la balanza.



"MODE" Tecla para seleccionar la unidad de medida, cada vez que presione esta tecla, va a intercambiar (g-lb-oz) en secuencia.



"TARE/ZERO" Tecla utilizada para poner a cero "0" el valor en la pantalla. El peso propio de algunos recipientes de pesaje se puede deducir mediante apriete del botón "TARE/ZERO" para que en los pesajes siguientes se indique siempre el peso neto del producto que se va a pesar.

PRECAUCIONES

1. No moje la balanza.
2. No golpee ni deje caer objetos pesados sobre ella.
3. Para limpiar, utilice un paño ligeramente húmedo; no utilice solventes químicos.
4. No sobrecargue la capacidad de peso para la que fue desarrollada.
5. La balanza se apagará automáticamente luego de permanecer 20s sin carga.
6. Si en la pantalla aparece "Loo", reemplace la batería inmediatamente.